

GIGA LEDルームランプ 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本製品を正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解された上で実際にご使用ください。

お読みになった後も、取扱説明書は車検証入れなどすぐに取り出せる場所に保管してください。

なお、誤った取付けや使用による事故、破損などの責任は一切負いかねます。

■ 注意事項の定義

**警告**

…人体に対し、危害が生じる恐れのあるもの。

**注意**

…物品を破損、故障させる恐れのあるもの。

**参考**

…取付け、取扱いにおいて知っていると有益な情報。

LEDバルブの取扱方法

**警告**

本製品を分解・改造しないでください。

回路ショートにより発熱・発火・故障・機能低下や感電などの原因となります。

**警告**

幼児の手の届くところに置かないでください。

飲み込んだり、思わぬ事故の原因となることがあります。

**注意**

本製品は防水構造ではありません。水のかかる場所には設置しないでください。
故障の原因となります。

**参考**

本製品の発光色を複数比べたとき、LED の個体差により若干色が違って見える場合があります。

**参考**

エンジン始動時や電圧が安定しない時などに、光がちらついて見える場合がありますが、製品異常ではありません。

LEDバルブの取付方法（例）

本製品の取付けには、専門の技術と知識が必要です。お客様自身で交換が困難な場合は、必ずカー用品取扱店などの専門店で作業をご依頼ください。

裏面の交換手順は一例です。車両によって、実際の灯具形状・バルブ交換方法が異なります。必ず自動車の取扱説明書をご確認の上、その指示に従ってください。

本製品を安全に取り付けるため、以下のことを必ずお守りください。


ショート防止のため、バルブ交換作業中は車両バッテリーのマイナス端子を外し、バルブに通電しない状態にしてください。



注意 ショートを起こしますと、車両コンピュータなどに重大な不具合が発生する場合があります。




注意 車種や装備品によっては、バッテリーを外す時の注意事項がある場合があります。詳しくは自動車の取扱説明書をご確認ください。




【1】内貼りはがしや細いマイナスドライバーの先を、レンズの切欠き部分（図1○部分）に差し込み、レンズを浮かせるようにして取外します。

図1



【2】純正バルブを取出し、本製品と交換します。（図2）

図2



※イラストは一部灯具の例です。

【3】一度バッテリーを接続しなおし、点灯するか確認してください。点灯しない場合は、端子を左右入れ替えて点灯確認をしてください。

※バルブ交換作業中はショート防止のため、必ずバッテリーを外してください。

用語解説： 光の単位

■全光束（ぜんこうそく）

バルブから放たれる光の総量を表しています。単位はlm（ルーメン）。
数字が大きいくほど、バルブの明るさ性能が高いことを示しています。

■光度（こうど）

ある方向に放射される光の強さを表しています。単位はcd（カンデラ）。
数字が大きいくほど、強い光であることを示しています。

■色温度（いろおんど）

光の色を数字で表したものです。単位はK（ケルビン）。光の強さ・明るさとは関係はありません。
数値が大きいくほど青っぽくなり、小さいほど黄色っぽくなります。

注意点として、K（ケルビン）は一つの決まった色を表している訳ではありません。同じ「○○○○K」でも、赤味のある色味であったり緑味のある色味であったりすることがあります。

株式会社 カーメイト

〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11

商品のお問い合わせ：サービスセンター

TEL:03-5926-1212 FAX:03-5926-1218

ご購入者登録をしてアンケートに答えると抽選でプレゼントが当たる!