

# GIGA

## LEDルームランプ マルチタイプ

### 27×15mm サイズ・35×27mm サイズ 取扱説明書

#### はじめに

この度は、GIGA製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。

製品を正しく安全にご使用いただくために、取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分に理解したうえでご使用ください。お読みになった後も、取扱説明書はなくさないよう大切に保管してください。

■ **注意事項の定義** この取扱説明書では、注意事項の表示について、下記の見出しにより識別しています。

-  **警告** …警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
-  **注意** …注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じるおそれがあります。
-  **参考** …本品を使用するうえで、知っておいていただきたいことについて説明します。

## LEDバルブの取扱方法

-  **警告** 本製品を分解・改造しないでください。  
回路ショートにより発熱・発火・故障・機能低下や感電などの原因となります。
-  **注意** 本製品を落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
-  **注意** 本製品は防水構造ではありません。水のかかる場所には設置しないでください。故障の原因となります。
-  **注意** 取り付け・取り外し時にコードを引っ張らないでください。断線や破損の原因となります。
-  **注意** 灯具の形状によって、取り付け手順が異なる場合があります。併せて自動車の取扱説明書をご覧ください。
-  **注意** 幼児の手の届くところに置かないでください。飲み込んだり事故のおそれがあります。
-  **注意** LED 表面を触ったり、物をぶつけたりしないでください。  
LED 発光時に過剰に発熱し、表面が変色するおそれがあります。
-  **参考** 本製品を見比べると、LED の個体差により若干色が違って見える場合があります。
-  **参考** 本製品はノイズ発生を抑制する設計をしておりますが、ラジオやテレビなどの電波の弱い地域では、雑音が入る場合があります。
-  **参考** エンジン始動時や電圧が安定していない時などに、光がちらついて見える場合がありますが製品異常ではありません。

#### セット内容


#### ●取扱説明書(本書)

##### ●電源ユニット

3種類同梱しています。車両側灯具の口金形状に合う電源ユニットを使用してください。



G14タイプ




T8x29タイプ  
T10x31タイプ




T10タイプ

##### ●いずれかのサイズのLEDルームランプ

【27×15mmサイズの場合】  
本体(1個)、両面テープ(1枚)



【35×27mmサイズの場合】  
両面テープ貼り付け済みの本体(1個)



(裏面ににつづく)

株式会社カーメイト

〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11

お問い合わせ ▶ カーメイトWebサイト【お客様サポート】



ご愛用者登録をしてアンケートに答えると  
抽選でプレゼントが当たる!

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。  
●本製品の誤った取扱での事故について、当社はその責任を一切負いません。


本製品を安全に取り付けるため、以下のことを必ずお守りください。

ショート防止のため、バルブ交換作業中は車両バッテリーのマイナス端子を外し、バルブに通電しない状態にしてください。

**⚠ 注意** ショートすると、車両コンピュータなどに重大な不具合が発生する場合があります。

**⚠ 注意** 車種や装備品によっては、バッテリーを取り外す時の注意事項がある場合があります。詳しくは自動車の取扱説明書をご確認ください。


マイナス端子を外す



## ■取り付け手順

- 27×15mmサイズのイラストで説明しますが、35×27mmサイズも手順は同じです。
- 作業を行う前に必ず灯具のスイッチを「OFF」にしてください。
- 必ず車両側灯具の口金形状と同じ電源ユニットをご使用ください。
- 27×15mmサイズは、あらかじめ付属の両面テープを本体裏面に貼ってください。(図A)

(図A)




- ① マイナスドライバーなどの先端の細いものでランプカバーを外し、装着されているバルブを取り外します。


**⚠ 注意** 金属同士を接触させるなどしてショートしないように注意してください。

**⚠ 注意** カバーや車体を傷つけないように注意してください。取り外し方法は自動車の取扱説明書などをご確認ください。


T10タイプの手順例




T8x29タイプ  
T10x31タイプ の手順例




G14タイプの手順例




- ② 電源ユニットと本体のコネクタを接続します。



コネクター






コネクター






コネクター

- ③ 電源ユニットを灯具に取り付けます。バッテリーのマイナス端子を接続し、灯具のスイッチをONにして本製品が点灯することを確認します。点灯しない場合は、本製品やバッテリーが確実に接続されているかどうかを確認してください。






- ④ 本体裏面の両面テープのハクリ紙をはがし、本体を固定します。



- ⑤ 外したランプカバーを取り付けます。

**参考** 本体とランプカバーが接触する灯具もありますが、機能に問題はありません。



**参考** 灯具の点灯・消灯をドアの開閉に連動するように設定したときのみ本製品がチラつく場合は、車両のカーテシスイッチ(ドア開閉検出スイッチ)の接触不良が原因の可能性あります。